



Denne guide viser fremgangsmåde som kan benyttes til aktivering af anhængertræk på biler fra PSA gruppen som Citroen og Peugeot med diagnose tester fra [Launch X431 serien](#).

This guide will show you how to activate trailer hitch on cars from the PSA Group like Citroen and Peugeot with [Launch X431 Series](#) diagnostic tool.

Før du begynder anbefales det kraftigt at tilkoble en professionel batteri oplader som [GysFlash 100A](#) eller tilsvarende.

Before you start we strongly recommend connecting a professional battery charger like [GysFlash 100A](#) or equal.

Tilslut nu din Launch X431 Diagnose tester og opret diagnose til den pågældende PSA model.

Now attach your Launch X431 Diagnostic Device and set up a diagnostic connection to the PSA vehicle you need to work on.

Aktiveringen er ganske simpel
The Activation is quite simple

Gå til / **Go to:**

- BSI
- **Special function**
- **Configuration**
- **Ecu unit**
- **Trail Relay unit -(sættes til / set to) Present**

Det er alt tjek nu at trækket er aktivt.
That's all, check if the hitch has been activated.

Testet på / **Tested on** Citroen Cactus (2015) og Citroen C4 (2014) og Peugeot 208 (2015).

God fornøjelse / **good luck**

www.nic-tec.com